

# Installation der APP für Android & IOS

schalten und dimmen der LED-Spots (FLEX) mit dem Smartphone

## APP für ANDROID

Die APP für Android ist in der BETA-Version als APK-Datei verfügbar und kann von unseren registrierten Händlern über unsere Internetseite im Bereich Händler-Login heruntergeladen werden.

www.lightvision.gmbh>>>Händler-Login>>>Downloads>>>  
Name: APP (Android) für das FLEX-System - Download

## APP für IOS (IPHONE)

suchen Sie bitte im Apple APP-Store nach der APP „**LED-Spots**“



1. nach der Installation und dem Öffnen der APP schalten Sie bitte Ihre Bluetooth Funktion ein
2. damit die APP korrekt arbeitet, müssen die Berechtigungen erteilt werden

### 1) Programmierung durchführen:

**FÜR DAS PROGRAMMIEREN DARF NUR DER ZU PROGRAMMIERENDE TRAFODIMMER/ SCHALTRELAIS AN 230V ANGESCHLOSSEN WERDEN!!! Sämtliche anderen Empfangseinheiten müssen stromlos sein!**

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde und der zu programmierende TRAFODIMMER, bzw. das Schaltrelais eingangsseitig an 230 Volt angeschlossen, die LEDs mit den Verteilern und die Verteiler mit den Trafo-Ausgängen verbunden sind.

Nach vollständigem und korrektem Anschluss, die 230V-Eingangsspannung einschalten.

Beim erstmaligen Anschluss an die 230V-Betriebsspannung leuchten der/die Minispots.

Die 230V-Eingangsspannung des zu programmierenden TRAFODIMMERS/SCHALTRELAIS über z.B. einen Lichtschalter AUSSchalten

**NACH >10 Sekunden** wieder EINSchalten

Nun **NACH 5 Sekunden** die "EIN"-Taste des gewünschten Kanals drücken und unmittelbar danach den Hauptschalter –EIN

Die Minispots blinken mehrmals- der Dimmer ist nun auf die entsprechende Kanaltaste programmiert.

Es kann nur 1 Kanal einer Fernbedienung auf ein- und denselben Trafo programmiert werden.

Es können beliebig viele Fernbedienungen auf einen Trafo programmiert werden

Diesen Vorgang mit der gewünschten Anzahl der Dimmer/Schaltrelais wiederholen.

### 2) Kanaluordnung ändern / Programmierung löschen/ Dimmer zurück setzen:

Vor der Neuordnung einer bereits programmierten Fernbedienung muss diese in die Neutral-Einstellung versetzt werden.

Der Dimmer muss eingeschaltet sein (Minispots leuchten).

Schalten Sie die 230 Volt-Eingangsspannung ab.

**Nach >10 Sekunden** wieder einschalten.

Nun **NACH 5 Sekunden mindestens 7X die Hauptschalter-EIN-Taste** drücken.

Das erfolgreiche löschen der Programmierung wird durch ein mehrfaches Blinken angezeigt. Die Programmierung ist nun zurück gesetzt, die Fernbedienung kann neu programmiert werden.