

# Code-Anpassung der Funkfernbedienung (Standard-System 433MHz)

Standardmäßig werden die Komplettssets der dimmbaren Minispots mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

**Die Fernbedienungen sind werksseitig schon auf den dem Set zugehörigen Trafo-Dimmer programmiert.**





Ist die Programmierung gelöscht, geht sie verloren, oder wird eine zusätzliche Fernbedienung benötigt, kann die 433MHZ-Fernbedienung auf den Trafo-Dimmer des KONSTANTSTROMSETS programmiert werden.

Es können MAXIMAL 2 Fernbedienungen auf einen Trafo-Dimmer programmiert werden

## Programmierung

Stellen Sie sicher, dass während der Code-Anpassung der Abstand zwischen Fernbedienung und Trafo NICHT mehr als 3 Meter beträgt.

1. Nehmen Sie **NUR** das betreffende Komplettsset **!!!!MIT SÄMTLICHEN SPOTS!!!** gemäß der Montageanleitung in Betrieb. Alle Steckplätze des Verteilers müssen belegt sein, sämtliche Spots müssen angeschlossen sein! -Die Spots müssen leuchten!
2. Schalten Sie die 230V-Stromversorgung (Eingangsspannung) des Trafos **AUS**

<p style="text-align: center;"><b>Programmierung</b> (Systeme mit roter und gelber Signalleuchte können nicht kombiniert werden)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Funktionstasten</b></p> <hr/> <p>① <b>Hauptschalter EIN/AUS</b> schaltet die Beleuchtung EIN/AUS</p> <hr/> <p>② <b>4 Pfeiltasten</b> Pfeil nach oben= Helligkeit größer Pfeil nach unten=Helligkeit kleiner (Pfeil Links/Rechts nicht belegt)</p> <hr/> <p>③ <b>2 Lampensymbole</b> halbe Anzeige = geringste Helligkeit volle Anzeige= größte Helligkeit</p> <hr/> <p>④ <b>Prozentanzeige</b> <b>20/40/60/80</b> Helligkeitswert in %-Direktanwahl</p> <hr/> <p>⑤ <b>S1 / S2</b> nicht belegt</p> <hr/>	<p>erforderliche Batterien: 2xAAA</p> 
<p style="text-align: center;"><b>Fernbedienung mit roter Signalleuchte</b></p> <p>3.) die 40%-Taste drücken und gedrückt halten, dann bei gedrückter 40%-Taste die Stromversorgung einschalten (die Spots blinken)</p> 		
<p>4.) innerhalb von 2 Sekunden die 40%-Taste loslassen und dann unmittelbar danach die "EIN"-Taste drücken (die Spots blinken schneller—die Programmierung ist abgeschlossen.</p> 		
<b>ODER</b>		
<p style="text-align: center;"><b>Fernbedienung mit gelber Signalleuchte</b></p> <p>3.) gleichzeitig die Taste <b>EIN- &amp; AUS</b> drücken und gedrückt halten Bei gedrückter EIN-AUS Taste die die 230V-Stromversorgung einschalten.</p> 		
<p>4.) Nachdem die Spots blinken, die EIN- &amp; AUS Schalter loslassen—die Fernbedienung ist auf den Trafodimmer programmiert.</p>		