

Zubehör Y-Verteiler (mit Steckbrücke)

für das Konstantstromsystem

Der Y-Verteiler dient zur Verbindung mehrerer Spots innerhalb eines Sparrens. Bei Verwendung des Y-Verteilers muss nicht jeder Spot mit einer separaten Leitung mit dem Hauptverteiler verbunden werden. Innerhalb eines Sparrens kann so von Bohrloch-zu-Bohrloch „gesprungen“ werden.

Dies spart Leitungslängen und Montagezeit

Wichtig!!

Beim Konstantstromsystem erfolgt der Anschluss der Spots **IN REIHE!**
Wird der Y-Verteiler verwendet, muss die mitgelieferte Steckbrücke (in Ausgang 2) an den dann freien Steckplatz des Hauptverteilers gesteckt werden

