

Programmierung Fernbedienung Standardsystem

Standardmäßig werden die Komplettsets der dimmbaren Minispots mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

Die Fernbedienungen sind Werksseitig schon auf den dem Set zugehörigen Trafo-Dimmer programmiert.

Ist die Programmierung gelöscht, geht sie verloren, oder wird eine zusätzliche Fernbedienung benötigt, kann die 433MHZ-Fernbedienung auf den Trafo-Dimmer des KONSTANTSTROMSETS programmiert werden.


Es können MAXIMAL 2 Fernbedienungen auf einen Trafo-Dimmer programmiert werden

Programmierung

Stellen Sie sicher, dass während der Code-Anpassung der Abstand zwischen Fernbedienung und Trafo NICHT mehr als 3 Meter beträgt.

1. Nehmen Sie **NUR** das betreffende Komplettset **!!!!MIT SÄMTLICHEN SPOTS!!!** gemäß der Montageanleitung in Betrieb. Alle Steckplätze des Verteilers müssen belegt sein, sämtliche Spots müssen angeschlossen sein! -Die Spots müssen leuchten!
2. Schalten Sie die 230V-Stromversorgung (Eingangsspannung) des Trafos **AUS**

Programmierung
(Systeme mit roter und gelber Signalleuchte können nicht kombiniert werden)

Fernbedienung mit roter Signalleuchte
3.) die 40%-Taste drücken und gedrückt halten, dann bei gedrückter 40%-Taste die Stromversorgung einschalten  (die Spots blinken)

ODER
Fernbedienung mit gelber Signalleuchte

3.) gleichzeitig die Taste EIN- & AUS drücken und gedrückt halten Bei gedrückter EIN-AUS Taste die die 230V-Stromversorgung einschalten.  + 	
4.) Nachdem die Spots blinken, die EIN- & AUS Schalter loslassen—die Fernbedienung ist auf den Trafodimmer programmiert.	

Funktionstasten

① Hauptschalter EIN/AUS
schaltet die Beleuchtung EIN/AUS

② 4 Pfeiltasten
Pfeil nach oben= Helligkeit größer
Pfeil nach unten=Helligkeit kleiner
(Pfeil Links/Rechts nicht belegt)

③ 2 Lampensymbole
halbe Anzeige = geringste Helligkeit
volle Anzeige= größte Helligkeit

④ Prozentanzeige
20/40/60/80
Helligkeitswert in %-Direktwahl

⑤ S1 / S2
nicht belegt

erforderliche Batterien: 2xAAA

